

Väckarklocka, Pro

BE1370

 Bellman & Symfon®



Funktioner

- 1 Extra hög 100+ dB signal**
Stigande multifrekvenssignal
- 2 Fyra högintensiva blyxtljus**
Effektiva även i dagsljus
- 3 Kraftfull sängvibrator**
Vibrerar och avger ett ljud
- 4 Inbyggd nattlampa**
Hjälper dig hitta i mörkret
- 5 Batterireserv**
Tar över vid strömavbrott
- 6 Smart snoozefunktion**
Minskar tidsintervallen
- 7 Inbyggt telefonuttag**
Förstärker telefonsignalen



Nu blir det lättare att komma upp

Med Pro väckarklocka från Bellman & Symfon behöver du inte vara orolig för att du skall försova dig. Välj att vakna till en extra hög och tydlig ljudsignal, fyra intensiva blyxtljus eller en sängvibrator som vibrerar och avger ett ljud under huvudkudden. Perfekt för dig som har svårt att vakna eller svårt att höra.

Väckarklockan har många unika funktioner som till exempel den inbyggda nattlampan som med ett mildt blått ljus visar vägen tillbaka till sängen och en smart snoozefunktion som

minskar tidsintervallet från 9 till 2 minuter med två minuter i taget. Ljudsignalen sveper över frekvenserna så att du som har svårt att höra till exempel höga toner inte skall missa den.

Väckarklockan är mycket enkel att använda. Den har en stor och tydlig LCD urtavla med justerbar bakgrundsbelysning och separata vred för att ställa tid och väckning.

Dessutom kan du koppla in telefonen och förstärka ringsignalen eller ansluta en trampmatta som väcker dig när någon trampar på den.

3



Teknisk fördjupning

Storlek och vikt

Höjd:	108 mm
Bredd:	121 mm
Djup:	92 mm
Vikt:	390 g inklusive batterier



Anslutningar

- Extern trigg för 3,5 mm stereokontakt
- Telefon modular RJ-11 kontakt
Analogt telenät 26-120V RMS, 15-100 Hz

Signaler

- **Ljudsignal**
100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm
Inbyggd multifrekvenssignal med en huvudfrekvens på 950-3000 Hz
- **Blixtljus**
4 höginstensiva pulserande LED lampor
Varning! Blixtljus kan framkalla epeleptiskt anfall
- **Sängvibrator**
Vibratorstyrka: 2.0-4.0V DC
Avger ett ljud

Urtavla

- Typ: Twisted Nematic (TN) LCD
- Justerbar bakgrundsbelysning i 5 steg
Bakgrundsbelysningen aktiveras med snooze knappen
- Bakgrundsbelysningens färg: vit
- Bakgrundsbelysningens timeout: 8 s

Omgivning

- Arbetstemperatur: 15° till 35° C
(59° till 95° F)
- Relativ luftfuktighet: 5% till 95%
(ej kondenserande)

Alarm och snoozefunktion

- Alarm timeout: 20 min
- Minskade snoozeintervaller från 9 till 2 minuter i steg om 2 minuter
- Snooze timeout: 20 minuter

Nattlampa

- Inbyggd nattlampa som visar vägen tillbaka till sängen med ett milt blått sken
- Typ: Electro Luminescent (EL) ljus
- Sätts på och stängs av med snooze knappen
- Timeout: 1 tim (15 min vid batterireserv)

Funktioner

- Separata vrid- och tryckbara knappar för enkel inställning av tid och väckning
- Specifik knapp som växlar mellan 12 och 24 timmarsvisning
- Specifik knapp som justerar urtavlans bakgrundsbelysning i fem steg
- Specifik knapp som sätter på och stänger av väckarklockans ljudsignal
- Batteriövervakning som visar batteriets laddningsstatus
- Batterireserv som strömförsörjer både alarm, sängvibrator, nattlampa och blixtljus

I förpackningen

- BE1370 väckarklocka
- BE1272 sängvibrator med ljud
- Batterieliminatör 7,5VPC, 1000 mA
- 4 uppladdningsbara AAA NiMH batterier
- Bruksanvisning

Tillbehör

Följande originaltillbehör finns:

- BE1271 Sängvibrator utan ljud
- BE9086 Kabel för extern trigg
- BE9105 Telefonkabel
- Telefonadapter med plugg för respektive länder

Regulatoriska krav

- Uppfyller följande regulatoriska krav:
WEEE, Der grüne punkt, CE, RoHS och C-Tick



Knappar och reglage



© 2013, Bellman & Symfon AB

Bellman och Bellman & Symfon är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter reserverade. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE1370_015DAS001_SE

bellman.se