


Väckarklocka Classic



BE1350

Knappar och reglage



Teknisk information

I förpackningen

- BE1350 Väckarklocka classic
- BE1271 Sängvibrator
- Nätadapter
- Bruksanvisning

Ström och batteri

- Strömförsörjning
7,5 V DC / 1000 mA
Extern nätadapter
- Batterireserv
4 x 1,2 V AAA NiMH uppladdningsbara batterier (ej inkluderade)
- Drifttid, batterireserv
~ 24 h vid fullt laddat batteri
- Laddningstid, batterireserv
~ 10 h vid helt urladdat batteri

Storlek och vikt

- Höjd: 108 mm
- Bredd: 121 mm
- Djup: 92 mm
- Vikt: 300 g, exkl. batterier

Urtavla

- Typ: Twisted Nematic (TN) LCD
- Justerbar belysning i 5 steg
- Timeout för belysning: 8 s

Alarm och snoozefunktion

- Timeout för alarm: 20 minuter
- Snooze-intervallet minskar från 9 till 2 min i steg om 2 min
- Timeout för snooze: 20 min

Signaler

- Ljud
100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm
Multifrekvenssignal : 950 Hz – 3 kHz
- Sängvibrator
Vibratorstyrka: 2.0 – 4.0 V DC

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 15° – 35° C
- Relativ luftfuktighet: 5% – 95%
Icke-kondenserande


Tillbehör

- BE1272 Sängvibrator med ljud

Väckarklocka Classic


Komma igång

- 1 Dra bort plastfilmen från urtavlan och anslut sängvibratorn på baksidan av väckarklockan.
- 2 Anslut nätadaptorn till väckarklockan och vägguttaget.
- 3 Lägg sängvibratorn under huvudkudden eller madrassen och ställ väckarklockan på nattduksbordet.




Ställa tiden

Tryck på det **vänstra** vredet och vrid för att ställa in timmar.
Tryck och vrid igen för att ställa in minuter.
Tryck ytterligare en gång för att spara inställningarna.





Ställa alarmet

Tryck på det **högra** vredet och vrid för att ställa in timmar.
Tryck och vrid igen för att ställa in minuter.
Tryck ytterligare en gång för att spara inställningarna.




Aktivera alarmet

Tryck på alarmknappen för att aktivera alarmet.
En alarmsymbol  tänds på urtavlan.
För att stänga av alarmet, tryck på knappen igen.



Använda snoozefunktionen



Tryck på snooze-knappen för att snooza.
Snooze-intervallet minskar automatiskt från 9 till 2 minuter i steg om 2 minuter.



Väckarklocka Classic

Inställningar

Ljud På/Av

Tryck på knappen för Ljud På/Av markerad med  på baksidan av väckarklockan för att sätta på eller stänga av ljudet. När ljudet är avstängt ser du en -symbol på urtavlan.

Bakgrundsbelysning

Tryck på knappen för bakgrundsbelysning markerad med  på baksidan av väckarklockan för att justera ljuset i fem steg.

Tidsformat


Tryck på knappen markerad med **12/24h** på klockans baksida för att växla mellan 24-timmars och 12-timmars visning.

Använda batterireserv

Väckarklockan har en batterireserv som tar över vid strömavbrott (batterier ingår ej i paketet). Den driver väckarklockan och sängvibratorn i ungefär 24 timmar vid fullt laddade batterier.

Så här installerar du reservbatterier:






- 1 Öppna batterilocket på undersidan av väckarklockan med en skruvmejsel.
- 2 Montera fyra 1,2 V AAA NiMH uppladdningsbara batterier och skruva fast locket igen.



Varning! Använd **ENDAST UPPLADNINGSBARA NiMH BATTERIER**. Standardbatterier kan börja läcka om de placeras i väckarklockan och kommer då att förstöra elektroniken. Den typen av skada täcks inte av garantin.

Felsökning

De flesta problem med väckarklockan kan enkelt lösas genom att följa råden nedan:

Om	Gör så här
Väckarklockan verkar vara avstängd	<ul style="list-style-type: none">▪ Kontrollera att nätadaptern är ansluten i vägguttaget, se Komma igång.▪ Ladda reservbatterierna (ingår ej i paketet) i ett par timmar.
Urtavlans  -symbol börjar blinka	<ul style="list-style-type: none">▪ Nätadaptern är urkopplad och reservbatterierna är nästan helt urladdade. Anslut nätadaptern i vägguttaget och ladda reservbatterierna i ett par timmar.
En  -symbol tänds på urtavlan	<ul style="list-style-type: none">▪ Väckarklockan detekterar inga reservbatterier. Öppna batterilocket och montera fyra 1,2 V AAA NiMH uppladdningsbara batterier, se Använda batterireserv.
Ljudet är avstängt och en  -symbol är tänd på urtavlan	<ul style="list-style-type: none">▪ Tryck på knappen för Ljud På/Av markerad med  på baksidan av väckarklockan om du vill sätta på ljudet igen. Symbolen släcks då på urtavlan.
Urtavlans bakgrundsbelysning är för stark eller för svag	<ul style="list-style-type: none">▪ Tryck på knappen för bakgrundsbelysning markerad med  på baksidan av väckarklockan för att justera ljuset i fem steg.
Sängvibratorn vibrerar inte	<ul style="list-style-type: none">▪ Kontrollera att den är korrekt ansluten till väckarklockan, se Komma igång.
Alarmsignalen är för låg	<ul style="list-style-type: none">▪ Volymen ökar gradvis och når över 100 dB.